

Bedienungsanleitung für Arbeiten um und im Doppelboden (Herausnehmen einzelner Platten)

Die Platten des Doppelbodens fixieren sich in ihre Lage durch gegenseitige Abstützung. Die Fixierung wird deshalb beim Herausnehmen einzelner Platten beeinträchtigt.

Es dürfen daher beim Öffnen des Doppelbodens keinesfalls mehr Platten herausgenommen werden als unbedingt nötig.

Besonders wichtig:

Durch die herausgenommenen Platten dürfen keine langen Gassen oder Inseln entstehen.
(siehe untenstehende Skizzen !)

Grundsätzlich beachten: Je schwerer die Last in der Nähe der Öffnungsstelle und je höher die Stützen, desto weniger Platten auf einmal herausnehmen!

Etwa vorhandene Verbindungsstäbe, die von Stütze zu Stütze eingehängt sind, beim Schließen des Doppelbodens unbedingt wieder einhängen.

Falls sich die bei der Installation des Doppelbodens vorgegebenen maximalen Belastungswerte ändern, falls später zusätzliche Bodenausschnitte gemacht werden, falls lose Stützen vorgefunden oder Installationen eingebracht werden, die die Konstruktion des Doppelbodens tangieren, ist in jedem Fall die Serviceabteilung einzuschalten.

Für Transporte auf dem Doppelboden nur handbediente Gabelhubwagen mit Tandemrollen verwenden. Dabei ist für gleichmässig Lastverteilung zu sorgen, damit die max. Punktlast nicht überschritten wird. Nur Schritt-tempo fahren

